



# Технические характеристики Газовые котлы серии ComfortLine СНК

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [wfo@nt-rt.ru](mailto:wfo@nt-rt.ru) || [www.wolf.nt-rt.ru](http://www.wolf.nt-rt.ru)

# Напольные газовые котлы СНК

Чугунный котел серии ComfortLine для эксплуатации на газе, СНК предназначен для отопления, в системах отопления с температурой воды в подающей линии до 90°C и макс. допустимым рабочим давлением 4 бар.

## **Допуски и разрешения на применение**

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования», утвержден Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. № 753 (с изменениями от 18 октября 2010 г., 24 марта 2011г.) номер сертификата соответствия № **С-DE.MH01.B00038** от 13.02.2013

## **Габаритные размеры**

А-Высота котла

В-Ширина котла

С-С-Длина котла

Е-Длина кожуха горелки




Е-Общая высота с устройством регулирования

Н-Подключение трубы отходящих

Г-Подключение обратной линии системы

отопления J-Подключение подающей линии

системы отопления



## Технические характеристики

| Тип                                       | Ед. изм. | СНК     |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           |          | 22      |         | 29      |         | 37      | 45      | 60      |
| Мощность                                  | кВт      | 22      |         | 29      |         | 37      | 45      | 60      |
| Тип со встроенным водонагревателем СВ/СЕ  | кВт      | 22/155  | 22/200  | 29/155  | 29/200  | 37/200  | 45/200  | 60/200  |
| Диапазон мощностей без горелки            | кВт      | 15-22   | 15-22   | 22-29   | 22-29   | 29-37   | 37-45   | 45-60   |
| Объем бойлера СВ/СЕ                       | л        | 155/150 | 200     | 155/150 | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Объем воды в котле                        | л        | 29      | 29      | 35      | 35      | 41      | 47      | 59      |
| Объем газа в котле                        | л        | 33      | 33      | 43      | 43      | 53      | 63      | 83      |
| Число секций                              | шт.      | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 6       | 8       |
| Макс. рабочее давление котла              | бар      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Макс. рабочее давление бойлера            | бар      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Массовый поток отходящих газов мин./макс. | г/сек    | 25/37   | 25/37   | 37/49   | 37/49   | 49/62   | 62/75   | 80/100  |
| Температура отходящих газов мин./макс.    | °С       | 130/170 | 130/170 | 140/170 | 140/170 | 150/170 | 150/170 | 155/170 |
| Необходимый напор котла                   | Па       | 10      | 10      | 13      | 13      | 16      | 19      | 0       |





|                                    |                                        |                                       |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Казань</b> (843)206-01-48           | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81     | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54   |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35     |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)22948 -12        |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Иркутск</b> (395)279-98-46      | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |

**Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов: [wfo@nt-rt.ru](mailto:wfo@nt-rt.ru) || [www.wolf.nt-rt.ru](http://www.wolf.nt-rt.ru)**